

- ・エンジンオイル、エレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアーエレメント交換
- ・マフラメッシュカバー取り付け
- ・ホッパー下部チップ抜け穴取り外し
- ・オイルクーラーキャッチ交換
- ・燃料タンク内清掃
- ・ホッパ内側詰まりの為清掃
- ・ホッパーローラーブッシュ全数交換
- ・ポンプ下部ホース2本ほど漏れ修正
- ・HST警告ランプ
- ・タコメータ交換、センサー交換
- ・入力シャフト、チェーン交換
- ・ドラムベアリング交換
- ・座席シート付け

※部分修理の為その他は現状です

