




エア-エレメント インナー アウター 交換



走行用 作動油エレメント交換



エンジンオイル・エレメント交換







燃料エレメント交換



作動油エレメント交換



後部 スイッチBOX交換(排出コンベア格納 展開)







コントローラー基盤交換



非常停止スイッチ交換



スイッチ交換(後部スイッチBOX操作 解除スイッチ)







サイドカバー変形 1



サイドカバー変形 2



サイドカバー変形 3



操作パネルカバー変形



コンベアモーター軸シール油にじみ

