




本体外観




EGオイル,燃料,エアー各エレメント交換



ペンダントリモコン不良の為交換






燃料フィードポンプ不良の為交換



土砂ホッパー穴あきの为上側より再補強



ホーン不良の為新品交換

[消耗油脂類について]
・エンジンオイルを交換
しています。





ライナープレートR部変形気味



排気より背圧あり



回転灯不灯(赤色)

※.シーケンサー不良の為
赤色回転灯(のみ)が作動せず
固化材エンプティ警告が
機能しない状態です。
固化材フィーダーは正常に
稼働します。

