



本体外観

[消耗品類の交換]


- ・エンジンオイル
- ・エンジンオイルエレメント
- ・燃料エレメント
- ・エアーエレメント

以上交換済です。



エンジンオイル交換





クラッシャーベルト交換




ファンベルト交換



排出コンベアベルト交換





グリズリフィーダー鉄板除去





バッテリーケース変形



クラッシャー上部保護カバー変形

