





機械外観




クラッシャーベルト交換



コンベアスクレーパー取り付け







排出コンベアベルト交換



磁選機ベルト交換



コンベアガイドローラー全数交換

【消耗品類の交換】

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアエレメント交換
- ・ファンベルト交換





グリズリフィーダー速度調整不可

