



本体外観



[消耗品類の交換]

- ・エンジンオイル交換
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・燃料エレメント交換
- ・エアエレメント交換
- ・作動油交換
- ・作動油エレメント交換
- ・ファンベルト交換



セーフティバー変形のため修正





ウォーターポンプ水漏れのため交換

クーラント補充&キャップ交換



フロントバンパー、ライト類欠損のため取付



エンジンノズル不良のため交換(2本)

HSTポンプ油漏れのため脱着修理






バッテリー交換



コンビネーションスイッチ交換



ミラー取付



マフラージョイントパイプ交換






エンジンフードダンパー不良



座席シート破れあり



ベッセル後方あおり変形



傾斜センサー不良



ベッセル面凹み散見



ベッセルサイドあおり付近変形





ベッセル伸縮部一部めくれ



ベッセル前方煽り網破損

